

SNR 1 = Seksjon 1
SNR 1 / TG1 = Seksjon 1 og tilleggsareal i grunn
TB1 / TG1 = Tilleggsareal i bygning og i grunn

SNR 2 = Seksjon 2
SNR 2 / TG2 = Seksjon 2 og tilleggsareal i grunn
TB2 / TG2 = Tilleggsareal i bygning og i grunn



Situasjonsplan eksempel
Uteareal til eierseksjon
Eksempelveien 10 A-B
Målestokk 1:330
Gnr. 1 Bnr. 106

999/123
Eksempelveien

1/100

TG2

1/105

SNR 2 / TG2

1/104

TG1

1/101

Gnr/Bnr

SNR 1 / TG1

FELLESAREAL

1/102

TB1 / TG1

TB2 / TG2

1/103