

Høystandard stoppested bør anlegges på rettlinje og på relativt flat strekning, på en slik måte at bussenes overheng ikke kommer inn over plattformen. Kjørebanelen på reguleringsplasser bygges med 6 cm Ab som slitelag over 6 cm Ag som bindelag. Ved høy frekvens av busser og når sykkelfelt opphører i bussboks, anbefales betongdekke.