

FORKLARING:

1	Nytt tre, SO 18-20 cm. Minimum 18 cm.
2	Treet's rothals skal være synlig over jordlag og kompost.
3	Rotbarriere/membran.
4	Drensrør.
5	Plantehullet skal ha en overhøyde under klumpen med pakket vekstmedium eller fast undergrunn for å hindre at treet synker.
6	Vekstmedium for trær. For oppbygging jord, se normark 7-06. For andre typer vekstmedie, se Parkinstruksen.
7	Treplantekum. Se detaljtegning 7-02, TYPE C.
8	Plantekum justeres direkte på 2-4 mm / grovere stein uten nullfraksjon, eller først i jordfuktig betong som justeres på 2-4 mm. Se detaljtegning 7-02.
9	Drenslag: t=300 mm (fk. 8-16).
10	Overgangslag: t=100 mm (fk. 2-8).
11	Geotekstil, klasse 3.
12	Eventuelle nye belysningskabler beskyttes med geotekstil og omsluttet med fyllmasser av pukk (fk. 8-16). Kabler i fortau med avstandskrav ≤ 15 cm, se kap. 19 Gatennormalen.
13	Rotvennlig forsterkningslag: bestående av sprengstein (fk. 90-150). Jord fylles i hulrommene, beskrives i henhold til vedlegg 4, Parkinstruksen.
14	Luftig bærelag, t=150 mm, pukk (fk.32-63).
15	Avrettingslag, t=50 mm, pukk (fk. 0-32).
16	Oppbinding: bindingshøyden skal være maks 1/3 av trehøyden. 3 stk uimpregnerte rundstokker, oppbindingsbånd av naturmateriale. Oppbindingen er påkrevd i etableringsfasen, og skal deretter fjernes.

ANMERKNINGER:

- Alle mål er i mm om ikke annet er oppgitt.
- Ved lite eller ingen salting skal vann fra enveis-regulert sykkelvei ledes mot plantefelt. Ved hyppig salting skal overvann ledes bort fra plantefelt.
- Ved planting av trær skal det være et tilgjengelig jordvolum på minimum 20 m3. Rotvennlig forsterkningslag kan være en del av dette volumet.

MÅLESTOKK 1:25
FORMAT: A3

FORELØPIG
06.02.2026

