

Høystandard stoppested bør anlegges på rettlinje og på relativt flat strekning, på en slik måte at bussenes overheng ikke kommer inn over plattformen.

Kjørebanen på reguleringsplasser bygges med 6 cm Ab som slitelag over 6 cm Ag som bindelag.

Ruter og Sporveien har utviklet en ny løsning for felles stoppesteder for buss og trikk.