



Omlegging av vei- og gatesluk, og sandfang

I. Ved sanering av eksisterende sluk med sandfang:

- Gamle støpte Oslo-sluk fjernes helt.
- Ved øvrige sandfang kan bunnstykket bli stående igjen, men det må da slås hull i bunn, og evt. rørender igjenstøpes.

II. Nytt sluk med sandfang tilkoples eks. sandfang.

a) Eksisterende sandfang beholdes som inspeksjons-/stakekum.

- det legges da kjøresterkt lokk (flytende kumramme)

b) Eksisterende sandfang utgår

- tilkopling til eks. ledningssystem (slukledning) foretas inne i eks. sandfangbunnstykke, som tillates å bli stående igjen (jfr. pkt. I)

Hull må slås i bunn, og pakking/komprimering foretas inne i eks. sandfangbunnstykke som tillates å bli stående igjen (jfr. pkt. I)

Hull må slås i bunn, og pakking/komprimering av massen rundt nytt grenrør må utføres spesielt omhyggelig.

- Stakingsmulighetene må være i orden.

III. Nytt sluk med sandfang tilkoples eks. overvannsledning.

- Spørsmål om grenrør eller sadelrør vurderes når overvannsledningen er avdekket.
- Tilkopling til off. overvannsledning må godkjennes.
- Unngå å kople mer enn tre sandfang i serie.

IV. Nytt sluk må måles inn.

- Alle nye sandfang må måles inn i henhold til IN-mal del 2.