

Kriterier til utførelse av rørinspeksjon av private avløpsledninger

– krav til gjennomføring og dokumentasjon i forbindelse med etterkontroller for pålegg om utbedring

Formål med inspeksjonen: Vise ledningstilstand, rørmateriale, rørkvalitet, sprekker, hull, rørdelene der de har glidd fra hverandre (forskyvninger). Formålet med undersøkelsen er at det skal være fullstendig sluttkontroll av hele uttrekket.

For at vi skal kunne vurdere dokumentasjonen på en effektiv måte, er det viktig at innsendt dokumentasjon følger punktene under.

Generelt

- Den private avløpsledningen/uttrekket må filmes i sin helhet fra og med innvendig tilgangspunkt til og med tilkoblingspunktet på kommunal ledning. Dette gjelder selv om kun mindre deler av avløpsledningen utbedres. Det skal i utgangspunktet brukes dreibart kamerahode. Om det ikke er mulig så må dette begrunnes.
- Dokumentasjon fra rørinspeksjonen skal inneholde videofilm med tekst på filmen samt en skriftlig rapport med tekst og bilder som viser observasjonene. Tilleggsopplysninger bør også kommenteres muntlig på filmen dersom dette er mulig.
- Det skal leveres maks én film og én rapport per ledningsstrek. Hvis dere leverer mer enn en film må dere legge ved en kartskisse. Det må være enkelt å forstå hva som er filmet hvor.
- Rapportering fra alle inspeksjoner skal være fullstendig etter én av disse standardene: NORVAR Prosjektrapport 145/2005 eller Norsk Vann rapport 234/2018.

Forberedelser til filming

Ledninger som er skitne bør spyles før filming dersom dette er mulig. Det skal ikke være sedimenter, fett eller belegg i rørene. Kommenter hvis det ikke lar seg gjøre.

Filmen kan bli dårligere dersom avløpssystemet er i bruk under filmingen, dette bør unngås. Kommenter dersom det ikke lar seg gjøre.

Ledningen

Det skal være tydelig hvilke materialer ledningen er laget av.

Hver rørdelovergang må vises tydelig.

Tilkoblingspunktet

Tilkoblingspunktet til kommunal ledning må filmes slik at hele tilkoblingen vises tydelig. Kameraet må kjøres forbi enden på røret/strømpa og snus slik at tilstanden vises tydelig i hele omkretsen.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å filme tilkoblingspunktet fra kommunal avløpsledning for å vise tilstanden.

Kummer

Det må legges ved bilder av kummene tatt ovenfra. Kummer som er skitne bør spyles før bilde tas.

Skjøter

Avvikende skjøter skal roteres og filmes i sin helhet. Med roteres mener vi at kamerahodet skal snu seg, og filme tett inn mot rørveggen, slik at skjøter og materialoverganger vises tydelig. Alle materialoverganger skal roteres og filmes i sin helhet. Begrunn dersom dette ikke er mulig.

Avvik

Eventuelle skader/avvik, som sprekker, røtter, hull, forskjøvne skjøter, vanninnsig og alt annet som kan tyde på mulig forurensningsfare må kommenteres.



Oppdatert: 08.07.2025

Spørsmål?

Har du spørsmål rundt utførelsen ta kontakt med Tor Axel Gundersen
tor.gundersen@vav.oslo.kommune.no / 95 47 84 62.

Dokumentasjonen skal sendes til: postmottak@vav.oslo.kommune.no