

Snr 1 = Seksjon 1
TB1 = Tilleggsareal i bygning til seksjon 1

Snr 2 = Seksjon 2
TB2 = Tilleggsareal i bygning til seksjon 2



Eksempelkart Søknad
Seksjonering
Eksempelveien 10 A-B
Målestokk 1:330
Gnr. 1 Bnr. 106

